

# 农机作业远程监测系统 结果数据传输协议

V 1.6

2025年9月22日

# 目 录

## 目录

1. 接口设计 .....	1
1.1. 接口设计流程说明 .....	1
1.2. 接口接入说明 .....	1
1.2.1. 接口接入要求 .....	1
2. 接口设计 .....	2
2.1. 终端信息推送接口 .....	2
2.1.1. 接口地址 .....	2
2.1.2. post 请求参数和返回结果 .....	2
2.1.3. 参数示例 .....	2
2.1.4. 参数说明 .....	2
2.2. 作业信息推送接口 .....	5
2.2.1. 接口地址 .....	5
2.2.2. post 请求参数和返回结果 .....	5
2.2.3. 参数示例 .....	5
2.2.4. 参数说明 .....	6
2.3. 实时位置信息推送接口 .....	8
2.3.1. 接口地址 .....	8
2.3.2. post 请求参数和返回结果 .....	8
2.3.3. 参数示例 .....	8
2.3.4. 参数说明 .....	9
2.4. 轨迹信息推送接口 .....	10
2.4.1. 接口地址 .....	10
2.4.2. post 请求参数和返回结果 .....	10
2.4.3. 参数示例 .....	10
2.4.4. 参数说明 .....	11
2.5. 图片信息接入接口 .....	12
2.5.1. 接口地址 .....	12
2.5.2. post 请求参数和返回结果 .....	12
2.5.3. 参数示例 .....	12
2.5.4. 参数说明 .....	13
2.6. 作业乡镇查询接口 .....	14
2.6.1. 接口地址 .....	14
2.6.2. get 请求参数和返回结果 .....	14
2.6.3. 参数示例 .....	14
2.7. 终端单双北斗模式推送接口 .....	16
2.7.1. 接口地址 .....	16
2.7.2. post 请求参数和返回结果 .....	16
2.7.3. 参数示例 .....	16
2.7.4. 参数说明 .....	17
2.8. 终端开关机信息推送接口 .....	18
2.8.1. 接口地址 .....	18
2.8.2. post 请求参数和返回结果 .....	18
2.8.3. 参数示例 .....	18
2.8.4. 参数说明 .....	19
3. 附录 .....	20

# 1. 接口设计

## 1.1. 接口设计流程说明

首先需要经过用户中心鉴权是否通过，鉴权失败则返回失败信息，鉴权通过则开始数据传输，传输完成则返回成功信息，否则返回失败信息。

## 1.2. 接口接入说明

### 1.2.1. 接口接入要求

1) 终端接入厂家提前在作业平台开通 OBD 终端设备白名单，需提供开通白名单内容包含【终端厂家工商注册号码、终端厂家名称、终端品牌、终端型号、联系人、联系电话】；白名单开通后平台向终端接入厂家提供该型号厂家 ID 号码，用于数据推送校验。

2) 平台为第三方接入厂家分配账号和密码，在向平台推送数据时需要校验账号、密码、IP、厂家 ID 号码四个属性值，通过才可以存储数据，所有设备号请以白名单所给 accname 为前缀,例如：accname 为：gxnj，推送设备号:gxnj\_455612323。

3) 本接口文档所涉及的经纬度均采用 84 坐标系,所有区域名称区划编码请按本文档附件所提供的标准行政区划地域名称推送,所有时间均使用北京时间。

验证属性	属性说明
account	账号：平台分配
password	密码：平台分配
factoryId	厂家 ID：白名单开通后，由平台分配
infoGuid	GUID：接入方推送 GUID,由平台分配

## 2. 接口设计

### 2.1. 终端信息推送接口

#### 2.1.1. 接口地址

URL: http:// ip :port/grp/equipment/rev

#### 2.1.2. post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

#### 2.1.3. 参数示例

请求参数示例:

```
{  
  "certification" : {"account" : "", "password" : "", "factoryId" : "", "infoGuid" : ""},  
  "deviceId" : "",  
  "data" : {"d1" : "", "d2" : "", "d3" : "", "d4" : "".....}  
}
```

返回结果示例:

#### 2.1.4. 参数说明

终端信息推接口仅支持单条数据传输。

名称		是否必填	类型	说明
deviceId		true	String	终端设备号
certification	account	true	String	接入方授权账号
	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data		true	Object	
	d1	true	String	农机号牌
	d2	true	String	农机品牌型号
	d3	true	String	架子号
	d4	true	String	引擎号
	d5	true	int	马力
	d6	true	String	机主名称
	d7	true	String	机主电话
	d8	true	String	车辆类型 见附表 3
	d9	true	Int	所有者类型： 1、合作社 3、公司、组织等 5、个体户
	d10	true	String	所有者归属省份
	d11	true	String	省份行政区划编码
	d12	true	String	所有者归属地市
	d13	true	String	地市行政区划编码
	d14	true	String	所有者归属县/区
	d15	true	String	县/区行政区划编码

	d16	true	String	所有者归属乡/镇
	d17	true	String	所有者归属乡/镇区划编码
	d18	true	String	合作社名称/个体户名称
	d19	true	BigDecimal	合作社经度(84 坐标系, 保留 6 位小数)
	d20	true	BigDecimal	合作社纬度(84 坐标系, 保留 6 位小数)

注：1、上述数据均为必填项，区划编码请参照文档提供的统一区划编码，所有者作业区域跨县跨市的单位，定义为公司组织类，所属上级区划为广西壮族自治区，推送时带省份信息即可，所有者归属乡镇没有的传空字符串。

2、个人机手请以个体户类型推送，所属单位为机主姓名

## 2.2.作业信息推送接口

### 2.2.1.接口地址

URL: http:// ip : port/grp/machineJob/rev

### 2.2.2.post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.2.3.参数示例

请求参数示例:

```
{ "deviceId" : "",
  "workDate" : "",
  "certification" : {"account" : "", "password" : "", "infoGuid" : "", "factoryId" : ""},
  "data" : [{"w1" : "", "w2" : "", "w3" : "", "w4" : "", "w5" : "", . . . . .}, {"w1" : "", "w2" :
  "", "w3" : "", "w4" : "", "w5" : "", . . . . .}]
}
```

返回结果示例:

```
{"message" : 0, "success" : "", "data" : "", "errCode" : ""}
```

## 2.2.4参数说明

作业信息推送接口支持批量推送，单次请推送单台设备一天的所有作业地块数据，按照json数组格式进行推送即可。

名称		是否必填	类型	说明
workDate		true	String	作业日期（YYYY-MM-DD）
deviceId		true	String	终端设备号
certification	account	true	String	接入方授权账号
	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data		true	Object[]	
	w1	true	Int	作业类型，编码见附表 2
	w2	true	String	作业所属乡镇区划编码
	w3	true	String	开始时间（YYYY-MM-DD HH24:MI:SS）
	w4	true	String	结束时间（YYYY-MM-DD HH24:MI:SS）
	w5	true	String	地块编号
	w6	true	Int	测量点数（单位：个）
	w7	true	Integer	行驶里程（单位：米）
	w8	true	Integer	作业里程（单位：米）



w9	true	BigDecimal	作业地点经度（保留6位小数）
w10	true	BigDecimal	作业地点纬度（保留6位小数）
w11	true	String	机具识别号
w12	true	String	机具名称
w13	true	Integer	作业幅宽（单位：毫米）
w14	true	BigDecimal	作业面积（单位：亩）（保留两位小数）
w15	true	BigDecimal	作业合格面积（单位：亩）（保留两位小数）
w16	true	Integer	平均深度/平均高度（单位厘米）
w17	true	Double	合格率(%)
w18	true	Double	作业地点-省
w19	true	String	作业地点-市
w20	true	String	作业地点-区县
w21	true	String	作业地点-乡镇
w22	true	String	作业地点-具体位置 xxx 乡/村东南 xxx 米
w23	true	Integer	油耗/用电量
w24	false	Double	喷药量/施肥量/播种量
w25	true	BigDecimal	平均速度(km/h) (保留 2 位小数)
w26	true	Object	地块边界经纬度数组

注：是否必填列为 true 的为必须传输属性，除深松作业外作业面积等于合格面积，深松作业合格面积由各厂家按合格标准自行计算，机具识别号如果没有，见附表 2 根据对应的作业类型取备注 英文字母代替机具识别号，幅宽必填，w26 为 4 维数组，首尾点要相同形成闭合的地块边界图形，

例：[[[[100.0,0.0], [101.0,0.0], [101.0,1.0], [100.0, 1.0]... [100.0,0.0]]]]

## 2.3.实时位置信息推送接口

### 2.3.1.接口地址

URL: http:// ip : port/grp/loc/rev

### 2.3.2.post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.3.3.参数示例

请求参数示例:

```
{  
  "certification" : {"account" : "", "password" : "", "infoGuid" : "", "factoryId" : ""},  
  "data" : [{"t1" : "", "t2" : "", "t3" : "", "t4" : "", "t5" : "", .....}],  
  [{"t1" : "", "t2" : "", "t3" : "", "t4" : "", "t5" : "", .....}]  
}
```

返回结果示例:

```
{"message" : 0, "success" : "", "data" : "", "errCode" : ""}
```

## 2.3.4.参数说明

位置信息推送接口支持批量推送，按照json 数组格式进行推送即可，数组长度 500 以下。

名称		是否必填	类型	说明
certification	account	true	String	接入方授权账号
	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data		true	Object[]	
	t1	true	String	定位时间（YYYY-MM-DD HH24:MI:SS）
	t2	true	BigDecimal	经度（保留6 位小数）
	t3	true	BigDecimal	纬度（保留6 位小数）
	t4	true	Double	速度（单位：千米/小时）
	t5	true	Integer	作业深度/高度（单位：厘米）
	t6	true	Integer	方向（单位：度）
	t7	true	String	设备号

注：是否必填列为 true 的为必须传输属性

## 2.4. 轨迹信息推送接口

### 2.4.1. 接口地址

URL: http:// ip : port/grp/trace/rev

### 2.4.2. post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.4.3. 参数示例

请求参数示例:

```
{"certification" : {"account" : "", "password" : "", "infoGuid" : "", "factoryId" : ""},  
  "deviceId" : "",  
  "workDate" : "",  
  "data" : [{"11" : "", "12" : "", "13" : "", "14" : "", "15" : "", "16" : "" . . . . .}],  
  [{"11" : "", "12" : "", "13" : "", "14" : "", "15" : "", "16" : "" . . . . .}]  
}
```

返回结果示例:

```
{"message" : 0, "success" : "", "data" : "", "errCode" : ""}
```

## 2.4.4. 参数说明

轨迹信息推送接口支持批量推送，按照json 数组格式进行推送即可,轨迹点数组长度500 以下。

名称	是否必填	类型	说明	
deviceId	true	String	设备号	
certification	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	account	true	String	接入方授权账号
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data	true	Object[]	点组	
	11	true	BigDecimal	经度(保留 6 位小数)
	12	true	BigDecimal	纬度(保留 6 位小数)
	13	true	String	定位时间 (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS)
	14	true	String	机具识别号
	15	true	Integer	作业深度/飞行高度 (单位: 厘米)
	16	true	Integer	方向 (单位: 度)
	17	true	Double	速度 (单位: 千米/小时)
	18	true	Integer	幅宽 (单位: 毫米)
	19	true	int	作业状态 (1作业, 0 未作业)
	110	true	String	播种量
	111	true	Double	喷药量
workDate	true	String	作业日期 (YYYY-MM-DD)	

## 2.5.图片信息接入接口

### 2.5.1.接口地址

URL : http:// ip : port/grp/image/rev

### 2.5.2.post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.5.3.参数示例

请求参数示例:

```
{"certification" : {"account" : "", "password" : "", "infoGuid" : "", "factoryId" : ""},  
  "deviceId" : "",  
  "workDate" : "",  
  "data": [{"f1": "", "f2" : "".....}, {"f1": "", "f2" : "".....}]  
}
```

结果示例:

```
{"message" : 0, "success" : "", "data" : "", "errCode" : ""}
```

## 2.5.4. 参数说明

名称	是否必填	类型	说明	
deviceId	true	String	终端设备号	
certification	account	true	String	接入方授权账号
	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data	true	Object[]		
	f1	true	BigDecimal	经度(保留 6 位小数)
	f2	true	BigDecimal	纬度(保留 6 位小数)
	f3	true	String	拍摄时间 (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS)
	f4	true	String	url 图片地址 (全路径)
	f5	true	Integer	1 是后图, 0 是前图
workDate	true	String	作业日期 (YYYY-MM-DD)	

## 2.6.作业乡镇查询接口

### 2.6.1.接口地址

URL: http:// ip : port/grp/loc/query

### 2.6.2.get 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.6.3.参数示例

请求参数示例:

URL: http:// ip : port/grp/loc/query?account=" "&password=" "

&factorId=" "&infoGuid=" "&lon=" "&lat=" "

请求参数列表:

名称	是否必填	类型	说明
account	true	String	接入方授权账号
password	true	String	接入方授权密码



factoryId	true	String	厂家 ID
infoGuid	true	String	接入方推送GUID
lon	true	String	作业经度
lat	true	String	作业纬度

结果示例:

```
{"message" :0,"success" :"" ,"data" :{"city" : "南宁市 ", "district" : "西乡塘区", "province" : "广西壮族自治区 ", "township" : "西乡塘街道 ", "pac" : "450107003"}", "errCode" : ""}
```

数据推送频率:

1. 先推送终端信息，终端信息注册后才能后推送其他数据
2. 次日推送前一天的作业地块、轨迹、图片数据
3. 实时位置信息 10 分钟推送一次

## 2.7. 终端单双北斗模式推送接口

### 2.7.1. 接口地址

URL: http:// ip : port/grp/deviceWarning/rev

### 2.7.2. post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.7.3. 参数示例

请求参数示例:

```
{  
  "certification": { "account": "",  
    "password": "",  
    "factoryId": "",  
    "infoGuid": ""  
  },  
  "deviceId": "",  
  "data": {  
    "dmode": "",  
    "dtime": "",  
    "dtype": ""  
  }  
}
```

```
}  
}
```

返回结果示例：

```
{"message" :0,"success" :"" ,"data" :"" ,"errCode" :"" }
```

## 2.7.4. 参数说明

终端单双北斗模式推接口仅支持单条数据传输。

名称		是否必填	类型	说明
deviceId		true	String	终端设备号
certification	account	true	String	接入方授权账号
	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data		true	Object	
	dmode	true	String	定位模式（0：双模 1：gps 2：北斗）
	dtime	true	String	上传时间
	dType	true	String	设备类型

注：1、上述数据均为必填项

## 2.8. 终端开关机信息推送接口

### 2.8.1. 接口地址

URL: `http:// ip : port/grp/controlAlarm/rev`

### 2.8.2. post 请求参数和返回结果

请求参数:

名称	是否必填	类型	说明
json	true	String	同步参数及信息

返回结果:

名称	是否必填	类型	说明
errCode			状态码
success			是否成功
data			返回结果
message			返回信息

### 2.8.3. 参数示例

请求参数示例:

```
{  
  "certification": { "ac  
count": "",  
  "password": "",  
  "factoryId": "",  
  "infoGuid": ""  
},  
  "deviceId": "",  
  "clientId": "",  
  "data": {
```

```

"alarmCodeName": "",
"alarmCode": "",
"gpsTime": "",
"info": ""
}
}

```

返回结果示例:

```
{"message" :0,"success" :"" ,"data" :"" ,"errCode" :""}
```

## 2.8.4. 参数说明

终端开关机信息推接口仅支持单条数据传输。

名称		是否必填	类型	说明
deviceId		true	String	终端设备号
clientId		true	String	与设备号一致
certification	account	true	String	接入方授权账号
	password	true	String	接入方授权密码
	factoryId	true	String	厂家 ID
	infoGuid	true	String	接入方推送GUID
data		true	Object	
	alarmCodeName	true	String	告警名称
	alarmCode	true	String	告警值（201：开机 202：关机）
	gpsTime	true	String	定位时间
	info	true	String	备注

注：1、上述数据均为必填项

### 3. 附录

附表 1 返回结果编码表

推送结果状态码	推送结果状态说明
0	成功
1	失败
10001	参数无效
10002	参数为空
10003	参数类型错误
10004	参数缺失
10005	参数绑定错误
10006	Json 转换错误
10007	鉴权未通过
10009	系统内部错误

附表 2 作业类型代码表

作业类型	作业类型说明	农机	无人机
13	甘蔗深耕(深松)作业	subsoiling_work	
21	甘蔗机收运输作业	sugarcane_harvest_transport	
61	甘蔗旋耕作业	rotary_tillage	
63	甘蔗开行作业	rotary_seeding_operation	
30	甘蔗植保作业(喷药)	plant_protection	0100164L(用电) 0100164B(用油)
82	甘蔗联合种植作业	sugarcane_plant_operation	
64	甘蔗中耕培土作业	intertillage_soil_cultivate	
66	甘蔗割铺机收作业	cutting_paving	
67	甘蔗行间剥叶作业	leaf_stripping	
81	甘蔗粉垄整地作业	powder_ridge	
83	甘蔗联合机收作业	sugarcane_combine_harvester	
84	甘蔗割堆机收作业	harvester_operation	
85	甘蔗蔗叶粉碎还田作业	sugarcaneLeaf_crush_return	
88	甘蔗地头集堆剥叶作业	headland_stack_leaf	

附表 3 车辆类型代码表

作业类型	作业类型说明
1	拖拉机
2	收获机
3	植保机
4	其他
5	插秧机
6	播种机
7	开沟机
8	灭茬机
9	穴播机
10	搂草机
11	无人机
12	制肥机
13	烘干机
14	抛秧机
15	采棉机
16	履带旋耕机
17	微耕机



附表 5 终端接入厂家白名单信息登记表

工商注册号码		终端厂家名称	
终端品牌		终端型号	
联系人		联系电话	
绑定 IP			
接口对接人 qq 号码或微信号码			

平台负责开通终端白名单，开通后返回以下指标

接口登录账号：91130101681\*\*\*\*\*

接口登录密码：\*\*\*\*\*

厂家 ID: 9788101\*\*\*\*\*1

厂家推送 GUID:564123\*\*\*

厂家设备前缀 accname: gxnj

附表 6 广西统一区划

区域编码	上级区域编码	区域名称	区域等级
450000000	86	广西壮族自治区	省
450100000	450000000	南宁市	市
450101000	450100000	市辖区	县
450102000	450100000	兴宁区	县
450102001	450102000	民生街道	乡镇
450102002	450102000	朝阳街道	乡镇
450102003	450102000	兴东街道	乡镇
450102101	450102000	三塘镇	乡镇
450102102	450102000	五塘镇	乡镇
450102104	450102000	昆仑镇	乡镇
450103000	450100000	青秀区	县
450103001	450103000	新竹街道	乡镇
450103002	450103000	中山街道	乡镇
450103003	450103000	建政街道	乡镇
450103004	450103000	南湖街道	乡镇
450103005	450103000	津头街道	乡镇
450103100	450103000	刘圩镇	乡镇
450103101	450103000	南阳镇	乡镇
450103102	450103000	伶俐镇	乡镇
450103103	450103000	长塘镇	乡镇
450105000	450100000	江南区	县
450105001	450105000	福建园街道	乡镇
450105002	450105000	江南街道	乡镇
450105003	450105000	沙井街道	乡镇
450105004	450105000	那洪街道	乡镇
450105005	450105000	金凯街道	乡镇
450105102	450105000	吴圩镇	乡镇

450105103	450105000	苏圩镇	乡镇
450105104	450105000	延安镇	乡镇
450105105	450105000	江西镇	乡镇
450107000	450100000	西乡塘区	县
450107001	450107000	衡阳街道	乡镇
450107002	450107000	北湖街道	乡镇
450107003	450107000	西乡塘街道	乡镇
450107004	450107000	安吉街道	乡镇
450107005	450107000	华强街道	乡镇
450107006	450107000	新阳街道	乡镇
450107007	450107000	上尧街道	乡镇
450107008	450107000	安宁街道	乡镇
450107009	450107000	石埠街道	乡镇
450107010	450107000	心圩街道	乡镇
450107100	450107000	金陵镇	乡镇
450107101	450107000	双定镇	乡镇
450107105	450107000	坛洛镇	乡镇
450108000	450100000	良庆区	县
450108001	450108000	大沙田街道	乡镇
450108002	450108000	玉洞街道	乡镇
450108100	450108000	良庆镇	乡镇
450108101	450108000	那马镇	乡镇
450108102	450108000	那陈镇	乡镇
450108103	450108000	大塘镇	乡镇
450108104	450108000	南晓镇	乡镇
450109000	450100000	邕宁区	县
450109100	450109000	蒲庙镇	乡镇
450109101	450109000	那楼镇	乡镇
450109102	450109000	新江镇	乡镇
450109103	450109000	百济镇	乡镇
450109104	450109000	中和镇	乡镇
450110000	450100000	武鸣区	县
450110100	450110000	城厢镇	乡镇
450110102	450110000	太平镇	乡镇
450110103	450110000	双桥镇	乡镇
450110104	450110000	宁武镇	乡镇
450110105	450110000	锣圩镇	乡镇
450110106	450110000	仙湖镇	乡镇
450110107	450110000	府城镇	乡镇
450110108	450110000	陆斡镇	乡镇
450110109	450110000	两江镇	乡镇

450110110	450110000	罗波镇	乡镇
450110111	450110000	灵马镇	乡镇
450110112	450110000	甘圩镇	乡镇
450110113	450110000	马头镇	乡镇
450123000	450100000	隆安县	县
450123100	450123000	城厢镇	乡镇
450123101	450123000	南圩镇	乡镇
450123102	450123000	雁江镇	乡镇
450123103	450123000	那桐镇	乡镇
450123104	450123000	乔建镇	乡镇
450123105	450123000	丁当镇	乡镇
450123201	450123000	古潭乡	乡镇
450123203	450123000	都结乡	乡镇
450123204	450123000	布泉乡	乡镇
450123205	450123000	屏山乡	乡镇
450123450	450123000	隆安华侨管理区	乡镇
450124000	450100000	马山县	县
450124100	450124000	白山镇	乡镇
450124101	450124000	百龙滩镇	乡镇
450124102	450124000	林圩镇	乡镇
450124103	450124000	古零镇	乡镇
450124104	450124000	金钗镇	乡镇
450124105	450124000	周鹿镇	乡镇
450124106	450124000	永州镇	乡镇
450124200	450124000	乔利乡	乡镇
450124201	450124000	加方乡	乡镇
450124202	450124000	古寨瑶族乡	乡镇
450124203	450124000	里当瑶族乡	乡镇
450125000	450100000	上林县	县
450125100	450125000	大丰镇	乡镇
450125101	450125000	明亮镇	乡镇
450125102	450125000	巷贤镇	乡镇
450125103	450125000	白圩镇	乡镇
450125104	450125000	三里镇	乡镇
450125105	450125000	乔贤镇	乡镇
450125106	450125000	西燕镇	乡镇
450125200	450125000	澄泰乡	乡镇
450125202	450125000	木山乡	乡镇
450125203	450125000	塘红乡	乡镇
450125205	450125000	镇圩瑶族乡	乡镇
450126000	450100000	宾阳县	县

450126100	450126000	宾州镇	乡镇
450126101	450126000	黎塘镇	乡镇
450126102	450126000	甘棠镇	乡镇
450126103	450126000	思陇镇	乡镇
450126104	450126000	新桥镇	乡镇
450126105	450126000	新圩镇	乡镇
450126106	450126000	邹圩镇	乡镇
450126107	450126000	大桥镇	乡镇
450126108	450126000	武陵镇	乡镇
450126109	450126000	中华镇	乡镇
450126110	450126000	古辣镇	乡镇
450126111	450126000	露圩镇	乡镇
450126112	450126000	王灵镇	乡镇
450126113	450126000	和吉镇	乡镇
450126114	450126000	洋桥镇	乡镇
450126115	450126000	陈平镇	乡镇
450127000	450100000	横县	县
450127100	450127000	横州镇	乡镇
450127101	450127000	百合镇	乡镇
450127102	450127000	那阳镇	乡镇
450127103	450127000	南乡镇	乡镇
450127104	450127000	新福镇	乡镇
450127105	450127000	莲塘镇	乡镇
450127106	450127000	平马镇	乡镇
450127107	450127000	峦城镇	乡镇
450127108	450127000	六景镇	乡镇
450127110	450127000	石塘镇	乡镇
450127112	450127000	陶圩镇	乡镇
450127113	450127000	校椅镇	乡镇
450127114	450127000	云表镇	乡镇
450127115	450127000	马岭镇	乡镇
450127118	450127000	马山镇	乡镇
450127119	450127000	平朗镇	乡镇
450127204	450127000	镇龙乡	乡镇
450200000	450000000	柳州市	市
450201000	450200000	市辖区	县
450202000	450200000	城中区	县
450202001	450202000	城中街道	乡镇
450202002	450202000	公园街道	乡镇
450202003	450202000	中南街道	乡镇
450202005	450202000	潭中街道	乡镇

450202006	450202000	河东街道	乡镇
450202007	450202000	静兰街道	乡镇
450203000	450200000	鱼峰区	县
450203001	450203000	天马街道	乡镇
450203002	450203000	驾鹤街道	乡镇
450203003	450203000	箭盘山街道	乡镇
450203004	450203000	五里亭街道	乡镇
450203005	450203000	荣军街道	乡镇
450203006	450203000	白莲街道	乡镇
450203007	450203000	麒麟街道	乡镇
450203008	450203000	阳和街道	乡镇
450203100	54561600	雒容镇	乡镇
450203101	54561600	洛埠镇	乡镇
450203102	450203000	白沙镇	乡镇
450203103	450203000	里雍镇	乡镇
450204000	450200000	柳南区	县
450204001	450204000	河西街道	乡镇
450204002	450204000	南站街道	乡镇
450204003	450204000	鹅山街道	乡镇
450204004	450204000	柳南街道	乡镇
450204005	450204000	柳石街道	乡镇
450204006	450204000	银山街道	乡镇
450204007	450204000	潭西街道	乡镇
450204008	450204000	南环街道	乡镇
450204100	450204000	太阳村镇	乡镇
450204101	450204000	洛满镇	乡镇
450204102	450204000	流山镇	乡镇
450205000	450200000	柳北区	县
450205001	450205000	解放街道	乡镇
450205002	450205000	雅儒街道	乡镇
450205003	450205000	胜利街道	乡镇
450205004	450205000	雀儿山街道	乡镇
450205005	450205000	钢城街道	乡镇
450205006	450205000	锦绣街道	乡镇
450205007	450205000	白露街道	乡镇
450205009	450205000	柳长街道	乡镇
450205100	450205000	石碑坪镇	乡镇
450205101	450205000	沙塘镇	乡镇
450205102	450205000	长塘镇	乡镇
450206000	450200000	柳江区	县
450206100	450206000	拉堡镇	乡镇

450206102	450206000	百朋镇	乡镇
450206103	450206000	成团镇	乡镇
450206106	450206000	三都镇	乡镇
450206107	450206000	里高镇	乡镇
450206108	450206000	进德镇	乡镇
450206109	450206000	穿山镇	乡镇
450206110	450206000	土博镇	乡镇
450222000	450200000	柳城县	县
450222100	450222000	大埔镇	乡镇
450222101	450222000	龙头镇	乡镇
450222102	450222000	太平镇	乡镇
450222103	450222000	沙埔镇	乡镇
450222104	450222000	东泉镇	乡镇
450222105	450222000	凤山镇	乡镇
450222106	450222000	六塘镇	乡镇
450222107	450222000	冲脉镇	乡镇
450222108	450222000	寨隆镇	乡镇
450222109	450222000	马山镇	乡镇
450222200	450222000	古砦仫佬族乡	乡镇
450222202	450222000	社冲乡	乡镇
450223000	450200000	鹿寨县	县
450223100	450223000	鹿寨镇	乡镇
450223102	450223000	中渡镇	乡镇
450223103	450223000	寨沙镇	乡镇
450223104	450223000	平山镇	乡镇
450223105	450223000	黄冕镇	乡镇
450223106	450223000	四排镇	乡镇
450223201	450223000	江口乡	乡镇
450223202	450223000	导江乡	乡镇
450223203	450223000	拉沟乡	乡镇
450224000	450200000	融安县	县
450224100	450224000	长安镇	乡镇
450224101	450224000	浮石镇	乡镇
450224102	450224000	泗顶镇	乡镇
450224103	450224000	板榄镇	乡镇
450224104	450224000	大将镇	乡镇
450224105	450224000	大良镇	乡镇
450224200	450224000	雅瑶乡	乡镇
450224201	450224000	大坡乡	乡镇
450224202	450224000	东起乡	乡镇
450224203	450224000	沙子乡	乡镇

450224204	450224000	桥板乡	乡镇
450224205	450224000	潭头乡	乡镇
450225000	450200000	融水苗族自治县	县
450225100	450225000	融水镇	乡镇
450225101	450225000	和睦镇	乡镇
450225102	450225000	三防镇	乡镇
450225103	450225000	怀宝镇	乡镇
450225104	450225000	洞头镇	乡镇
450225105	450225000	大浪镇	乡镇
450225106	450225000	永乐镇	乡镇
450225201	450225000	四荣乡	乡镇
450225202	450225000	香粉乡	乡镇
450225203	450225000	安太乡	乡镇
450225205	450225000	汪洞乡	乡镇
450225206	450225000	同练瑶族乡	乡镇
450225207	450225000	滚贝侗族乡	乡镇
450225208	450225000	杆洞乡	乡镇
450225209	450225000	安陞乡	乡镇
450225211	450225000	白云乡	乡镇
450225212	450225000	红水乡	乡镇
450225213	450225000	拱洞乡	乡镇
450225214	450225000	良寨乡	乡镇
450225215	450225000	大年乡	乡镇
450226000	450200000	三江侗族自治县	县
450226100	450226000	古宜镇	乡镇
450226101	450226000	斗江镇	乡镇
450226102	450226000	丹洲镇	乡镇
450226103	450226000	八江镇	乡镇
450226104	450226000	林溪镇	乡镇
450226105	450226000	独峒镇	乡镇
450226203	450226000	同乐苗族乡	乡镇
450226204	450226000	梅林乡	乡镇
450226205	450226000	富禄苗族乡	乡镇
450226206	450226000	洋溪乡	乡镇
450226207	450226000	良口乡	乡镇
450226208	450226000	老堡乡	乡镇
450226209	450226000	高基瑶族乡	乡镇
450226210	450226000	和平乡	乡镇
450226211	450226000	程村乡	乡镇
450300000	450000000	桂林市	市
450301000	450300000	市辖区	县



450302000	450300000	秀峰区	县
450302001	450302000	秀峰街道	乡镇
450302002	450302000	丽君街道	乡镇
450302003	450302000	甲山街道	乡镇
450303000	450300000	叠彩区	县
450303001	450303000	叠彩街道	乡镇
450303002	450303000	北门街道	乡镇
450303200	450303000	大河乡	乡镇
450304000	450300000	象山区	县
450304001	450304000	南门街道	乡镇
450304002	450304000	象山街道	乡镇
450304003	450304000	平山街道	乡镇
450304200	450304000	二塘乡	乡镇
450305000	450300000	七星区	县
450305001	450305000	七星区街道	乡镇
450305002	450305000	东江街道	乡镇
450305003	450305000	穿山街道	乡镇
450305004	450305000	漓东街道	乡镇
450305200	450305000	朝阳乡	乡镇
450311000	450300000	雁山区	县
450311100	450311000	雁山镇	乡镇
450311101	450311000	柘木镇	乡镇
450311200	450311000	大埠乡	乡镇
450311201	450311000	草坪回族乡	乡镇
450312000	450300000	临桂区	县
450312100	450312000	临桂镇	乡镇
450312101	450312000	六塘镇	乡镇
450312102	450312000	会仙镇	乡镇
450312103	450312000	两江镇	乡镇
450312104	450312000	五通镇	乡镇
450312105	450312000	四塘镇	乡镇
450312106	450312000	南边山镇	乡镇
450312107	450312000	中庸镇	乡镇
450312108	450312000	茶洞镇	乡镇
450312204	450312000	宛田瑶族乡	乡镇
450312205	450312000	黄沙瑶族乡	乡镇
450321000	450300000	阳朔县	县
450321100	450321000	阳朔镇	乡镇
450321101	450321000	白沙镇	乡镇
450321102	450321000	福利镇	乡镇
450321103	450321000	兴坪镇	乡镇

450321104	450321000	葡萄镇	乡镇
450321105	450321000	高田镇	乡镇
450321200	450321000	金宝乡	乡镇
450321201	450321000	普益乡	乡镇
450321202	450321000	杨堤乡	乡镇
450323000	450300000	灵川县	县
450323100	450323000	灵川镇	乡镇
450323101	450323000	大圩镇	乡镇
450323102	450323000	定江镇	乡镇
450323103	450323000	三街镇	乡镇
450323104	450323000	潭下镇	乡镇
450323106	450323000	九屋镇	乡镇
450323107	450323000	灵田镇	乡镇
450323200	450323000	潮田乡	乡镇
450323201	450323000	大境瑶族乡	乡镇
450323202	450323000	海洋乡	乡镇
450323206	450323000	兰田瑶族乡	乡镇
450323207	450323000	公平乡	乡镇
450324000	450300000	全州县	县
450324100	450324000	全州镇	乡镇
450324101	450324000	黄沙河镇	乡镇
450324102	450324000	庙头镇	乡镇
450324103	450324000	文桥镇	乡镇
450324104	450324000	大西江镇	乡镇
450324105	450324000	龙水镇	乡镇
450324106	450324000	才湾镇	乡镇
450324107	450324000	绍水镇	乡镇
450324108	450324000	石塘镇	乡镇
450324109	450324000	咸水镇	乡镇
450324110	450324000	凤凰镇	乡镇
450324111	450324000	安和镇	乡镇
450324112	450324000	两河镇	乡镇
450324113	450324000	枳塘镇	乡镇
450324114	450324000	永岁镇	乡镇
450324204	450324000	蕉江瑶族乡	乡镇
450324207	450324000	白宝乡	乡镇
450324208	450324000	东山瑶族乡	乡镇
450325000	450300000	兴安县	县
450325100	450325000	兴安镇	乡镇
450325101	450325000	湘漓镇	乡镇
450325102	450325000	界首镇	乡镇

450325103	450325000	高尚镇	乡镇
450325104	450325000	严关镇	乡镇
450325105	450325000	溶江镇	乡镇
450325200	450325000	漠川乡	乡镇
450325201	450325000	白石乡	乡镇
450325202	450325000	崔家乡	乡镇
450325203	450325000	华江瑶族乡	乡镇
450326000	450300000	永福县	县
450326100	450326000	永福镇	乡镇
450326101	450326000	罗锦镇	乡镇
450326102	450326000	百寿镇	乡镇
450326103	450326000	苏桥镇	乡镇
450326104	450326000	三皇镇	乡镇
450326105	450326000	堡里镇	乡镇
450326202	450326000	广福乡	乡镇
450326204	450326000	永安乡	乡镇
450326205	450326000	龙江乡	乡镇
450327000	450300000	灌阳县	县
450327100	450327000	灌阳镇	乡镇
450327101	450327000	黄关镇	乡镇
450327102	450327000	文市镇	乡镇
450327103	450327000	新街镇	乡镇
450327104	450327000	新圩镇	乡镇
450327105	450327000	水车镇	乡镇
450327200	450327000	洞井瑶族乡	乡镇
450327201	450327000	观音阁乡	乡镇
450327202	450327000	西山瑶族乡	乡镇
450328000	450300000	龙胜各族自治县	县
450328100	450328000	龙胜镇	乡镇
450328101	450328000	瓢里镇	乡镇
450328102	450328000	三门镇	乡镇
450328103	450328000	龙脊镇	乡镇
450328104	450328000	平等镇	乡镇
450328105	450328000	乐江镇	乡镇
450328201	450328000	泗水乡	乡镇
450328202	450328000	江底乡	乡镇
450328203	450328000	马堤乡	乡镇
450328204	450328000	伟江乡	乡镇
450329000	450300000	资源县	县
450329100	450329000	资源镇	乡镇
450329101	450329000	中峰镇	乡镇

450329102	450329000	梅溪镇	乡镇
450329202	450329000	瓜里乡	乡镇
450329203	450329000	车田苗族乡	乡镇
450329204	450329000	两水苗族乡	乡镇
450329205	450329000	河口瑶族乡	乡镇
450330000	450300000	平乐县	县
450330100	450330000	平乐镇	乡镇
450330101	450330000	二塘镇	乡镇
450330102	450330000	沙子镇	乡镇
450330103	450330000	同安镇	乡镇
450330104	450330000	张家镇	乡镇
450330105	450330000	源头镇	乡镇
450330200	450330000	阳安乡	乡镇
450330201	450330000	青龙乡	乡镇
450330202	450330000	桥亭乡	乡镇
450330203	450330000	大发瑶族乡	乡镇
450332000	450300000	恭城瑶族自治县	县
450332100	450332000	恭城镇	乡镇
450332101	450332000	栗木镇	乡镇
450332102	450332000	莲花镇	乡镇
450332103	450332000	嘉会镇	乡镇
450332104	450332000	西岭镇	乡镇
450332105	450332000	平安镇	乡镇
450332201	450332000	三江乡	乡镇
450332204	450332000	观音乡	乡镇
450332205	450332000	龙虎乡	乡镇
450381000	450300000	荔浦市	县
450381100	450381000	荔城镇	乡镇
450381101	450381000	东昌镇	乡镇
450381102	450381000	新坪镇	乡镇
450381103	450381000	杜莫镇	乡镇
450381104	450381000	青山镇	乡镇
450381105	450381000	修仁镇	乡镇
450381106	450381000	大塘镇	乡镇
450381107	450381000	花箐镇	乡镇
450381108	450381000	双江镇	乡镇
450381109	450381000	马岭镇	乡镇
450381200	450381000	龙怀乡	乡镇
450381201	450381000	茶城乡	乡镇
450381202	450381000	蒲芦瑶族乡	乡镇
450400000	450000000	梧州市	市

450401000	450400000	市辖区	县
450403000	450400000	万秀区	县
450403005	450403000	角嘴街道	乡镇
450403006	450403000	东兴街道	乡镇
450403007	450403000	富民街道	乡镇
450403008	450403000	城南街道	乡镇
450403009	450403000	城北街道	乡镇
450403101	450403000	城东镇	乡镇
450403103	450403000	龙湖镇	乡镇
450403104	450403000	夏郢镇	乡镇
450405000	450400000	长洲区	县
450405001	450405000	大塘街道	乡镇
450405002	450405000	兴龙街道	乡镇
450405101	450405000	长洲镇	乡镇
450405102	450405000	倒水镇	乡镇
450406000	450400000	龙圩区	县
450406100	450406000	龙圩镇	乡镇
450406101	450406000	大坡镇	乡镇
450406102	450406000	广平镇	乡镇
450406103	450406000	新地镇	乡镇
450421000	450400000	苍梧县	县
450421100	450421000	石桥镇	乡镇
450421101	450421000	沙头镇	乡镇
450421102	450421000	梨埠镇	乡镇
450421105	450421000	岭脚镇	乡镇
450421108	450421000	京南镇	乡镇
450421109	450421000	狮寨镇	乡镇
450421110	450421000	旺甫镇	乡镇
450421112	450421000	六堡镇	乡镇
450421114	450421000	木双镇	乡镇
450422000	450400000	藤县	县
450422100	450422000	藤州镇	乡镇
450422103	450422000	塘步镇	乡镇
450422104	450422000	埌南镇	乡镇
450422105	450422000	同心镇	乡镇
450422106	450422000	金鸡镇	乡镇
450422107	450422000	新庆镇	乡镇
450422108	450422000	象棋镇	乡镇
450422109	450422000	岭景镇	乡镇
450422110	450422000	天平镇	乡镇
450422111	450422000	蒙江镇	乡镇

450422112	450422000	和平镇	乡镇
450422113	450422000	太平镇	乡镇
450422114	450422000	古龙镇	乡镇
450422115	450422000	东荣镇	乡镇
450422116	450422000	大黎镇	乡镇
450422200	450422000	平福乡	乡镇
450422201	450422000	宁康乡	乡镇
450423000	450400000	蒙山县	县
450423100	450423000	蒙山镇	乡镇
450423101	450423000	西河镇	乡镇
450423102	450423000	新圩镇	乡镇
450423103	450423000	文圩镇	乡镇
450423104	450423000	黄村镇	乡镇
450423105	450423000	陈塘镇	乡镇
450423200	450423000	汉豪乡	乡镇
450423201	450423000	长坪瑶族乡	乡镇
450423202	450423000	夏宜瑶族乡	乡镇
450481000	450400000	岑溪市	县
450481100	450481000	岑城镇	乡镇
450481102	450481000	马路镇	乡镇
450481103	450481000	南渡镇	乡镇
450481105	450481000	水汶镇	乡镇
450481106	450481000	大隆镇	乡镇
450481107	450481000	梨木镇	乡镇
450481108	450481000	大业镇	乡镇
450481109	450481000	筋竹镇	乡镇
450481110	450481000	诚谏镇	乡镇
450481111	450481000	归义镇	乡镇
450481112	450481000	糯垌镇	乡镇
450481113	450481000	安平镇	乡镇
450481114	450481000	三堡镇	乡镇
450481115	450481000	波塘镇	乡镇
450500000	450000000	北海市	市
450501000	450500000	市辖区	县
450502000	450500000	海城区	县
450502001	450502000	中街街道	乡镇
450502002	450502000	东街街道	乡镇
450502003	450502000	西街街道	乡镇
450502004	450502000	海角街道	乡镇
450502005	450502000	地角街道	乡镇
450502006	450502000	高德街道	乡镇

450502007	450502000	驿马街道	乡镇
450502100	450502000	涠洲镇	乡镇
450503000	450500000	银海区	县
450503100	450503000	福成镇	乡镇
450503101	450503000	银滩镇	乡镇
450503102	450503000	平阳镇	乡镇
450503103	450503000	侨港镇	乡镇
450512000	450500000	铁山港区	县
450512100	450512000	南康镇	乡镇
450512101	450512000	营盘镇	乡镇
450512102	450512000	兴港镇	乡镇
450521000	450500000	合浦县	县
450521100	450521000	廉州镇	乡镇
450521101	450521000	党江镇	乡镇
450521102	450521000	西场镇	乡镇
450521103	450521000	沙岗镇	乡镇
450521104	450521000	乌家镇	乡镇
450521105	450521000	闸口镇	乡镇
450521106	450521000	公馆镇	乡镇
450521107	450521000	白沙镇	乡镇
450521108	450521000	山口镇	乡镇
450521109	450521000	沙田镇	乡镇
450521110	450521000	石湾镇	乡镇
450521111	450521000	石康镇	乡镇
450521112	450521000	常乐镇	乡镇
450521113	450521000	星岛湖镇	乡镇
450521200	450521000	曲樟乡	乡镇
450600000	450000000	防城港市	市
450601000	450600000	市辖区	县
450602000	450600000	港口区	县
450602001	450602000	渔州坪街道	乡镇
450602002	450602000	白沙万街道	乡镇
450602003	450602000	沙潭江街道	乡镇
450602004	450602000	王府街道	乡镇
450602100	450602000	企沙镇	乡镇
450602101	450602000	光坡镇	乡镇
450603000	450600000	防城区	县
450603001	450603000	水营街道	乡镇
450603002	450603000	珠河街道	乡镇
450603003	450603000	文昌街道	乡镇
450603101	450603000	大菴镇	乡镇

450603102	450603000	华石镇	乡镇
450603103	450603000	那梭镇	乡镇
450603104	450603000	那良镇	乡镇
450603105	450603000	峒中镇	乡镇
450603106	450603000	江山镇	乡镇
450603107	450603000	茅岭镇	乡镇
450603108	450603000	扶隆镇	乡镇
450603203	450603000	滩营乡	乡镇
450603209	450603000	十万山瑶族乡	乡镇
450621000	450600000	上思县	县
450621100	450621000	思阳镇	乡镇
450621101	450621000	在妙镇	乡镇
450621102	450621000	华兰镇	乡镇
450621103	450621000	叫安镇	乡镇
450621203	450621000	南屏瑶族乡	乡镇
450621204	450621000	平福乡	乡镇
450621205	450621000	那琴乡	乡镇
450621206	450621000	公正乡	乡镇
450681000	450600000	东兴市	县
450681100	450681000	东兴镇	乡镇
450681101	450681000	江平镇	乡镇
450681102	450681000	马路镇	乡镇
450700000	450000000	钦州市	市
450701000	450700000	市辖区	县
450702000	450700000	钦南区	县
450702001	450702000	向阳街道	乡镇
450702002	450702000	水东街道	乡镇
450702003	450702000	文峰街道	乡镇
450702004	450702000	南珠街道	乡镇
450702005	450702000	尖山街道	乡镇
450702100	450702000	沙埠镇	乡镇
450702101	450702000	康熙岭镇	乡镇
450702102	450702000	黄屋屯镇	乡镇
450702104	450702000	大番坡镇	乡镇
450702105	450702000	龙门港镇	乡镇
450702107	450702000	久隆镇	乡镇
450702108	450702000	东场镇	乡镇
450702109	450702000	那丽镇	乡镇
450702110	450702000	那彭镇	乡镇
450702111	450702000	那思镇	乡镇
450702112	450702000	犀牛脚镇	乡镇



450702402	450702000	三娘湾旅游管理区	乡镇
450703000	450700000	钦北区	县
450703001	450703000	长田街道	乡镇
450703002	450703000	鸿亭街道	乡镇
450703003	450703000	子材街道	乡镇
450703100	450703000	大垌镇	乡镇
450703101	450703000	平吉镇	乡镇
450703102	450703000	青塘镇	乡镇
450703103	450703000	小董镇	乡镇
450703104	450703000	板城镇	乡镇
450703105	450703000	那蒙镇	乡镇
450703106	450703000	长滩镇	乡镇
450703107	450703000	新棠镇	乡镇
450703108	450703000	大直镇	乡镇
450703109	450703000	大寺镇	乡镇
450703110	450703000	贵台镇	乡镇
450721000	450700000	灵山县	县
450721001	450721000	灵城街道	乡镇
450721101	450721000	新圩镇	乡镇
450721102	450721000	丰塘镇	乡镇
450721103	450721000	平山镇	乡镇
450721104	450721000	石塘镇	乡镇
450721105	450721000	佛子镇	乡镇
450721106	450721000	平南镇	乡镇
450721107	450721000	烟墩镇	乡镇
450721108	450721000	檀圩镇	乡镇
450721109	450721000	那隆镇	乡镇
450721110	450721000	三隆镇	乡镇
450721111	450721000	陆屋镇	乡镇
450721112	450721000	旧州镇	乡镇
450721113	450721000	太平镇	乡镇
450721114	450721000	沙坪镇	乡镇
450721115	450721000	武利镇	乡镇
450721116	450721000	文利镇	乡镇
450721117	450721000	伯劳镇	乡镇
450722000	450700000	浦北县	县
450722001	450722000	小江街道	乡镇
450722002	450722000	江城街道	乡镇
450722101	450722000	泉水镇	乡镇
450722102	450722000	石埭镇	乡镇
450722103	450722000	安石镇	乡镇

450722104	450722000	张黄镇	乡镇
450722105	450722000	大成镇	乡镇
450722106	450722000	白石水镇	乡镇
450722107	450722000	北通镇	乡镇
450722108	450722000	三合镇	乡镇
450722109	450722000	龙门镇	乡镇
450722110	450722000	福旺镇	乡镇
450722111	450722000	寨圩镇	乡镇
450722112	450722000	乐民镇	乡镇
450722113	450722000	六垠镇	乡镇
450722114	450722000	平睦镇	乡镇
450722115	450722000	官垌镇	乡镇
450800000	450000000	贵港市	市
450801000	450800000	市辖区	县
450802000	450800000	港北区	县
450802001	450802000	贵城街道	乡镇
450802002	450802000	港城街道	乡镇
450802101	450802000	大圩镇	乡镇
450802102	450802000	庆丰镇	乡镇
450802103	450802000	根竹镇	乡镇
450802104	450802000	武乐镇	乡镇
450802200	450802000	奇石乡	乡镇
450802201	450802000	中里乡	乡镇
450803000	450800000	港南区	县
450803001	450803000	江南街道	乡镇
450803002	450803000	八塘街道	乡镇
450803100	450803000	桥圩镇	乡镇
450803101	450803000	木格镇	乡镇
450803102	450803000	木梓镇	乡镇
450803103	450803000	湛江镇	乡镇
450803104	450803000	东津镇	乡镇
450803106	450803000	新塘镇	乡镇
450803107	450803000	瓦塘镇	乡镇
450804000	450800000	覃塘区	县
450804001	450804000	覃塘街道	乡镇
450804101	450804000	东龙镇	乡镇
450804102	450804000	三里镇	乡镇
450804103	450804000	黄练镇	乡镇
450804104	450804000	石卡镇	乡镇
450804105	450804000	五里镇	乡镇
450804106	450804000	樟木镇	乡镇

450804107	450804000	蒙公镇	乡镇
450804200	450804000	山北乡	乡镇
450804204	450804000	大岭乡	乡镇
450821000	450800000	平南县	县
450821001	450821000	平南街道	乡镇
450821002	450821000	上渡街道	乡镇
450821101	450821000	平山镇	乡镇
450821102	450821000	寺面镇	乡镇
450821103	450821000	六陈镇	乡镇
450821104	450821000	大新镇	乡镇
450821105	450821000	大安镇	乡镇
450821106	450821000	武林镇	乡镇
450821107	450821000	大坡镇	乡镇
450821108	450821000	大洲镇	乡镇
450821109	450821000	镇隆镇	乡镇
450821112	450821000	安怀镇	乡镇
450821113	450821000	丹竹镇	乡镇
450821114	450821000	官成镇	乡镇
450821115	450821000	思旺镇	乡镇
450821116	450821000	大鹏镇	乡镇
450821117	450821000	同和镇	乡镇
450821118	450821000	东华镇	乡镇
450821204	450821000	思界乡	乡镇
450821205	450821000	国安瑶族乡	乡镇
450821206	450821000	马练瑶族乡	乡镇
450881000	450800000	桂平市	县
450881101	450881000	木乐镇	乡镇
450881102	450881000	木圭镇	乡镇
450881103	450881000	石咀镇	乡镇
450881104	450881000	油麻镇	乡镇
450881105	450881000	社坡镇	乡镇
450881106	450881000	罗秀镇	乡镇
450881107	450881000	麻垌镇	乡镇
450881108	450881000	社步镇	乡镇
450881109	450881000	下湾镇	乡镇
450881110	450881000	木根镇	乡镇
450881111	450881000	中沙镇	乡镇
450881113	450881000	大洋镇	乡镇
450881114	450881000	大湾镇	乡镇
450881115	450881000	白沙镇	乡镇
450881116	450881000	石龙镇	乡镇

450881117	450881000	蒙圩镇	乡镇
450881118	450881000	西山镇	乡镇
450881119	450881000	南木镇	乡镇
450881120	450881000	江口镇	乡镇
450881121	450881000	金田镇	乡镇
450881122	450881000	紫荆镇	乡镇
450881200	450881000	马皮乡	乡镇
450881202	450881000	寻旺乡	乡镇
450881203	450881000	罗播乡	乡镇
450881204	450881000	厚禄乡	乡镇
450881206	450881000	垌心乡	乡镇
450900000	450000000	玉林市	市
450901000	450900000	市辖区	县
450902000	450900000	玉州区	县
450902001	450902000	玉城街道	乡镇
450902002	450902000	南江街道	乡镇
450902003	450902000	城西街道	乡镇
450902004	450902000	城北街道	乡镇
450902005	450902000	名山街道	乡镇
450902100	450902000	大塘镇	乡镇
450902105	450902000	茂林镇	乡镇
450902106	450902000	仁东镇	乡镇
450902113	450902000	仁厚镇	乡镇
450903000	450900000	福绵区	县
450903107	450903000	福绵镇	乡镇
450903108	450903000	成均镇	乡镇
450903109	450903000	樟木镇	乡镇
450903110	450903000	新桥镇	乡镇
450903111	450903000	沙田镇	乡镇
450903112	450903000	石和镇	乡镇
450921000	450900000	容县	县
450921100	450921000	容州镇	乡镇
450921102	450921000	杨梅镇	乡镇
450921103	450921000	灵山镇	乡镇
450921104	450921000	六王镇	乡镇
450921105	450921000	黎村镇	乡镇
450921106	450921000	杨村镇	乡镇
450921107	450921000	县底镇	乡镇
450921108	450921000	自良镇	乡镇
450921109	450921000	松山镇	乡镇
450921110	450921000	罗江镇	乡镇

450921111	450921000	石头镇	乡镇
450921112	450921000	石寨镇	乡镇
450921113	450921000	十里镇	乡镇
450921114	450921000	容西镇	乡镇
450921115	450921000	浪水镇	乡镇
450922000	450900000	陆川县	县
450922101	450922000	温泉镇	乡镇
450922102	450922000	米场镇	乡镇
450922103	450922000	马坡镇	乡镇
450922104	450922000	珊罗镇	乡镇
450922105	450922000	平乐镇	乡镇
450922106	450922000	沙坡镇	乡镇
450922107	450922000	大桥镇	乡镇
450922108	450922000	乌石镇	乡镇
450922109	450922000	良田镇	乡镇
450922110	450922000	清湖镇	乡镇
450922111	450922000	古城镇	乡镇
450922112	450922000	沙湖镇	乡镇
450922113	450922000	横山镇	乡镇
450922114	450922000	滩面镇	乡镇
450923000	450900000	博白县	县
450923100	450923000	博白镇	乡镇
450923102	450923000	双凤镇	乡镇
450923105	450923000	顿谷镇	乡镇
450923106	450923000	水鸣镇	乡镇
450923107	450923000	那林镇	乡镇
450923108	450923000	江宁镇	乡镇
450923109	450923000	三滩镇	乡镇
450923110	450923000	黄凌镇	乡镇
450923111	450923000	亚山镇	乡镇
450923112	450923000	旺茂镇	乡镇
450923114	450923000	东平镇	乡镇
450923115	450923000	沙河镇	乡镇
450923116	450923000	菱角镇	乡镇
450923117	450923000	新田镇	乡镇
450923118	450923000	凤山镇	乡镇
450923119	450923000	宁潭镇	乡镇
450923120	450923000	文地镇	乡镇
450923121	450923000	英桥镇	乡镇
450923122	450923000	那卜镇	乡镇
450923123	450923000	大垌镇	乡镇

450923124	450923000	沙陂镇	乡镇
450923125	450923000	双旺镇	乡镇
450923126	450923000	松旺镇	乡镇
450923127	450923000	龙潭镇	乡镇
450923128	450923000	大坝镇	乡镇
450923129	450923000	永安镇	乡镇
450923130	450923000	径口镇	乡镇
450923131	450923000	浪平镇	乡镇
450924000	450900000	兴业县	县
450924100	450924000	石南镇	乡镇
450924101	450924000	大平山镇	乡镇
450924102	450924000	葵阳镇	乡镇
450924103	450924000	城隍镇	乡镇
450924104	450924000	山心镇	乡镇
450924105	450924000	沙塘镇	乡镇
450924106	450924000	蒲塘镇	乡镇
450924107	450924000	北市镇	乡镇
450924108	450924000	龙安镇	乡镇
450924109	450924000	高峰镇	乡镇
450924110	450924000	小平山镇	乡镇
450924111	450924000	卖酒镇	乡镇
450924112	450924000	洛阳镇	乡镇
450981000	450900000	北流市	县
450981001	450981000	陵城街道	乡镇
450981002	450981000	城南街道	乡镇
450981003	450981000	城北街道	乡镇
450981100	450981000	北流镇	乡镇
450981101	450981000	新荣镇	乡镇
450981102	450981000	民安镇	乡镇
450981103	450981000	山围镇	乡镇
450981104	450981000	民乐镇	乡镇
450981105	450981000	西垠镇	乡镇
450981106	450981000	新圩镇	乡镇
450981107	450981000	大里镇	乡镇
450981108	450981000	塘岸镇	乡镇
450981109	450981000	清水口镇	乡镇
450981110	450981000	隆盛镇	乡镇
450981111	450981000	大坡外镇	乡镇
450981112	450981000	六麻镇	乡镇
450981113	450981000	新丰镇	乡镇
450981114	450981000	沙垌镇	乡镇

450981115	450981000	平政镇	乡镇
450981116	450981000	白马镇	乡镇
450981117	450981000	大伦镇	乡镇
450981118	450981000	扶新镇	乡镇
450981119	450981000	六靖镇	乡镇
450981120	450981000	石窝镇	乡镇
450981121	450981000	清湾镇	乡镇
451000000	450000000	百色市	市
451001000	451000000	市辖区	县
451002000	451000000	右江区	县
451002001	451002000	百城街道	乡镇
451002002	451002000	龙景街道	乡镇
451002101	451002000	阳圩镇	乡镇
451002102	451002000	四塘镇	乡镇
451002103	451002000	龙川镇	乡镇
451002104	451002000	永乐镇	乡镇
451002202	451002000	汪甸瑶族乡	乡镇
451002203	451002000	大楞乡	乡镇
451002204	451002000	泮水乡	乡镇
451003000	451000000	田阳区	县
451003100	451003000	田州镇	乡镇
451003101	451003000	那坡镇	乡镇
451003102	451003000	坡洪镇	乡镇
451003103	451003000	那满镇	乡镇
451003104	451003000	百育镇	乡镇
451003105	451003000	玉凤镇	乡镇
451003106	451003000	头塘镇	乡镇
451003107	451003000	五村镇	乡镇
451003108	451003000	洞靖镇	乡镇
451003204	451003000	巴别乡	乡镇
451022000	451000000	田东县	县
451022100	451022000	平马镇	乡镇
451022101	451022000	祥周镇	乡镇
451022103	451022000	林逢镇	乡镇
451022105	451022000	思林镇	乡镇
451022106	451022000	印茶镇	乡镇
451022107	451022000	江城镇	乡镇
451022108	451022000	朔良镇	乡镇
451022109	451022000	义圩镇	乡镇
451022110	451022000	那拔镇	乡镇
451022201	451022000	作登瑶族乡	乡镇

451023000	451000000	平果县	县
451023100	451023000	马头镇	乡镇
451023101	451023000	新安镇	乡镇
451023102	451023000	果化镇	乡镇
451023103	451023000	太平镇	乡镇
451023104	451023000	坡造镇	乡镇
451023105	451023000	四塘镇	乡镇
451023106	451023000	旧城镇	乡镇
451023107	451023000	榜圩镇	乡镇
451023108	451023000	凤梧镇	乡镇
451023200	451023000	海城乡	乡镇
451023202	451023000	黎明乡	乡镇
451023203	451023000	同老乡	乡镇
451024000	451000000	德保县	县
451024100	451024000	城关镇	乡镇
451024101	451024000	足荣镇	乡镇
451024102	451024000	隆桑镇	乡镇
451024103	451024000	敬德镇	乡镇
451024104	451024000	马隘镇	乡镇
451024105	451024000	东凌镇	乡镇
451024106	451024000	那甲镇	乡镇
451024200	451024000	都安乡	乡镇
451024203	451024000	荣华乡	乡镇
451024204	451024000	燕峒乡	乡镇
451024205	451024000	龙光乡	乡镇
451024206	451024000	巴头乡	乡镇
451026000	451000000	那坡县	县
451026100	451026000	城厢镇	乡镇
451026101	451026000	平孟镇	乡镇
451026102	451026000	龙合镇	乡镇
451026200	451026000	坡荷乡	乡镇
451026203	451026000	德隆乡	乡镇
451026204	451026000	百合乡	乡镇
451026205	451026000	百南乡	乡镇
451026207	451026000	百省乡	乡镇
451026208	451026000	百都乡	乡镇
451027000	451000000	凌云县	县
451027100	451027000	泗城镇	乡镇
451027101	451027000	逻楼镇	乡镇
451027102	451027000	加尤镇	乡镇
451027103	451027000	下甲镇	乡镇



451027201	451027000	伶俐瑶族乡	乡镇
451027202	451027000	朝里瑶族乡	乡镇
451027203	451027000	沙里瑶族乡	乡镇
451027205	451027000	玉洪瑶族乡	乡镇
451028000	451000000	乐业县	县
451028100	451028000	同乐镇	乡镇
451028101	451028000	甘田镇	乡镇
451028102	451028000	新化镇	乡镇
451028103	451028000	花坪镇	乡镇
451028201	451028000	逻沙乡	乡镇
451028203	451028000	逻西乡	乡镇
451028204	451028000	幼平乡	乡镇
451028205	451028000	雅长乡	乡镇
451029000	451000000	田林县	县
451029100	451029000	乐里镇	乡镇
451029101	451029000	旧州镇	乡镇
451029102	451029000	定安镇	乡镇
451029103	451029000	六隆镇	乡镇
451029104	451029000	浪平镇	乡镇
451029200	451029000	潞城瑶族乡	乡镇
451029201	451029000	利周瑶族乡	乡镇
451029202	451029000	平塘乡	乡镇
451029204	451029000	八桂瑶族乡	乡镇
451029205	451029000	八渡瑶族乡	乡镇
451029206	451029000	那比乡	乡镇
451029207	451029000	高龙乡	乡镇
451029208	451029000	百乐乡	乡镇
451029209	451029000	者苗乡	乡镇
451030000	451000000	西林县	县
451030100	451030000	八达镇	乡镇
451030101	451030000	古障镇	乡镇
451030102	451030000	那劳镇	乡镇
451030103	451030000	马蚌镇	乡镇
451030203	451030000	普合苗族乡	乡镇
451030204	451030000	西平乡	乡镇
451030206	451030000	那佐苗族乡	乡镇
451030208	451030000	足别瑶族苗族乡	乡镇
451031000	451000000	隆林各族自治县	县
451031100	451031000	新州镇	乡镇
451031101	451031000	桠杈镇	乡镇
451031102	451031000	天生桥镇	乡镇

451031103	451031000	平班镇	乡镇
451031104	451031000	德峨镇	乡镇
451031105	451031000	隆或镇	乡镇
451031200	451031000	沙梨乡	乡镇
451031203	451031000	者保乡	乡镇
451031204	451031000	者浪乡	乡镇
451031205	451031000	革步乡	乡镇
451031206	451031000	金钟山乡	乡镇
451031208	451031000	猪场乡	乡镇
451031210	451031000	蛇场乡	乡镇
451031211	451031000	克长乡	乡镇
451031213	451031000	岩茶乡	乡镇
451031215	451031000	介廷乡	乡镇
451081000	451000000	靖西市	县
451081100	451081000	新靖镇	乡镇
451081101	451081000	化峒镇	乡镇
451081102	451081000	湖润镇	乡镇
451081103	451081000	安德镇	乡镇
451081104	451081000	龙临镇	乡镇
451081105	451081000	渠洋镇	乡镇
451081106	451081000	岳圩镇	乡镇
451081107	451081000	龙邦镇	乡镇
451081108	451081000	禄峒镇	乡镇
451081109	451081000	武平镇	乡镇
451081110	451081000	地州镇	乡镇
451081200	451081000	同德乡	乡镇
451081201	451081000	壬庄乡	乡镇
451081202	451081000	安宁乡	乡镇
451081206	451081000	南坡乡	乡镇
451081207	451081000	吞盘乡	乡镇
451081209	451081000	果乐乡	乡镇
451081211	451081000	新甲乡	乡镇
451081215	451081000	魁圩乡	乡镇
451100000	450000000	贺州市	市
451101000	451100000	市辖区	县
451102000	451100000	八步区	县
451102001	451102000	八步街道	乡镇
451102002	451102000	城东街道	乡镇
451102003	451102000	江南街道	乡镇
451102101	451102000	贺街镇	乡镇
451102102	451102000	步头镇	乡镇

451102103	451102000	莲塘镇	乡镇
451102104	451102000	大宁镇	乡镇
451102105	451102000	南乡镇	乡镇
451102106	451102000	桂岭镇	乡镇
451102107	451102000	开山镇	乡镇
451102109	451102000	里松镇	乡镇
451102114	451102000	信都镇	乡镇
451102115	451102000	灵峰镇	乡镇
451102116	451102000	仁义镇	乡镇
451102117	451102000	铺门镇	乡镇
451102200	451102000	黄洞瑶族乡	乡镇
451103000	451100000	平桂区	县
451103001	451103000	西湾街道	乡镇
451103101	451103000	黄田镇	乡镇
451103102	451103000	鹅塘镇	乡镇
451103103	451103000	沙田镇	乡镇
451103104	451103000	公会镇	乡镇
451103105	451103000	水口镇	乡镇
451103106	451103000	望高镇	乡镇
451103107	451103000	羊头镇	乡镇
451103201	451103000	大平瑶族乡	乡镇
451121000	451100000	昭平县	县
451121100	451121000	昭平镇	乡镇
451121101	451121000	文竹镇	乡镇
451121102	451121000	黄姚镇	乡镇
451121103	451121000	富罗镇	乡镇
451121104	451121000	北陀镇	乡镇
451121105	451121000	马江镇	乡镇
451121107	451121000	五将镇	乡镇
451121108	451121000	走马镇	乡镇
451121109	451121000	樟木林镇	乡镇
451121201	451121000	仙回瑶族乡	乡镇
451121206	451121000	凤凰乡	乡镇
451121208	451121000	木格乡	乡镇
451122000	451100000	钟山县	县
451122100	451122000	钟山镇	乡镇
451122104	451122000	回龙镇	乡镇
451122105	451122000	石龙镇	乡镇
451122106	451122000	凤翔镇	乡镇
451122107	451122000	珊瑚镇	乡镇
451122108	451122000	同古镇	乡镇

451122109	451122000	公安镇	乡镇
451122111	451122000	清塘镇	乡镇
451122112	451122000	燕塘镇	乡镇
451122113	451122000	红花镇	乡镇
451122200	451122000	花山瑶族乡	乡镇
451122201	451122000	两安瑶族乡	乡镇
451123000	451100000	富川瑶族自治县	县
451123100	451123000	富阳镇	乡镇
451123101	451123000	白沙镇	乡镇
451123102	451123000	莲山镇	乡镇
451123103	451123000	古城镇	乡镇
451123104	451123000	福利镇	乡镇
451123105	451123000	麦岭镇	乡镇
451123106	451123000	葛坡镇	乡镇
451123107	451123000	城北镇	乡镇
451123108	451123000	朝东镇	乡镇
451123200	451123000	新华乡	乡镇
451123201	451123000	石家乡	乡镇
451123203	451123000	柳家乡	乡镇
451200000	450000000	河池市	市
451201000	451200000	市辖区	县
451202000	451200000	金城江区	县
451202001	451202000	金城江街道	乡镇
451202101	451202000	东江镇	乡镇
451202102	451202000	六圩镇	乡镇
451202103	451202000	六甲镇	乡镇
451202104	451202000	河池镇	乡镇
451202105	451202000	拔贡镇	乡镇
451202106	451202000	九圩镇	乡镇
451202107	451202000	五圩镇	乡镇
451202200	451202000	白土乡	乡镇
451202203	451202000	侧岭乡	乡镇
451202204	451202000	保平乡	乡镇
451202205	451202000	长老乡	乡镇
451203000	451200000	宜州区	县
451203100	451203000	庆远镇	乡镇
451203101	451203000	三岔镇	乡镇
451203102	451203000	洛西镇	乡镇
451203103	451203000	怀远镇	乡镇
451203104	451203000	德胜镇	乡镇
451203105	451203000	石别镇	乡镇

451203106	451203000	北山镇	乡镇
451203107	451203000	刘三姐镇	乡镇
451203108	451203000	洛东镇	乡镇
451203200	451203000	祥贝乡	乡镇
451203203	451203000	屏南乡	乡镇
451203207	451203000	福龙瑶族乡	乡镇
451203208	451203000	北牙瑶族乡	乡镇
451203210	451203000	同德乡	乡镇
451203211	451203000	安马乡	乡镇
451203213	451203000	龙头乡	乡镇
451221000	451200000	南丹县	县
451221100	451221000	城关镇	乡镇
451221101	451221000	大厂镇	乡镇
451221102	451221000	车河镇	乡镇
451221103	451221000	芒场镇	乡镇
451221104	451221000	六寨镇	乡镇
451221105	451221000	月里镇	乡镇
451221106	451221000	吾隘镇	乡镇
451221107	451221000	罗富镇	乡镇
451221202	451221000	中堡苗族乡	乡镇
451221203	451221000	八圩瑶族乡	乡镇
451221204	451221000	里湖瑶族乡	乡镇
451222000	451200000	天峨县	县
451222100	451222000	六排镇	乡镇
451222101	451222000	向阳镇	乡镇
451222200	451222000	岜暮乡	乡镇
451222201	451222000	八腊瑶族乡	乡镇
451222203	451222000	纳直乡	乡镇
451222204	451222000	更新乡	乡镇
451222206	451222000	下老乡	乡镇
451222207	451222000	坡结乡	乡镇
451222208	451222000	三堡乡	乡镇
451223000	451200000	凤山县	县
451223100	451223000	凤城镇	乡镇
451223101	451223000	长洲镇	乡镇
451223102	451223000	三门海镇	乡镇
451223201	451223000	砦牙乡	乡镇
451223203	451223000	乔音乡	乡镇
451223205	451223000	金牙瑶族乡	乡镇
451223207	451223000	中亭乡	乡镇
451223208	451223000	平乐瑶族乡	乡镇

451223209	451223000	江洲瑶族乡	乡镇
451224000	451200000	东兰县	县
451224100	451224000	东兰镇	乡镇
451224101	451224000	隘洞镇	乡镇
451224102	451224000	长乐镇	乡镇
451224103	451224000	三石镇	乡镇
451224104	451224000	武篆镇	乡镇
451224105	451224000	长江镇	乡镇
451224200	451224000	泗孟乡	乡镇
451224201	451224000	兰木乡	乡镇
451224203	451224000	巴畴乡	乡镇
451224204	451224000	金谷乡	乡镇
451224205	451224000	三弄瑶族乡	乡镇
451224206	451224000	大同乡	乡镇
451224207	451224000	花香乡	乡镇
451224208	451224000	切学乡	乡镇
451225000	451200000	罗城仫佬族自治县	县
451225100	451225000	东门镇	乡镇
451225101	451225000	龙岸镇	乡镇
451225102	451225000	黄金镇	乡镇
451225103	451225000	小长安镇	乡镇
451225105	451225000	四把镇	乡镇
451225106	451225000	天河镇	乡镇
451225107	451225000	怀群镇	乡镇
451225200	451225000	宝坛乡	乡镇
451225202	451225000	乔善乡	乡镇
451225203	451225000	纳翁乡	乡镇
451225204	451225000	兼爱乡	乡镇
451226000	451200000	环江毛南族自治县	县
451226100	451226000	思恩镇	乡镇
451226101	451226000	水源镇	乡镇
451226102	451226000	洛阳镇	乡镇
451226103	451226000	川山镇	乡镇
451226104	451226000	明伦镇	乡镇
451226105	451226000	东兴镇	乡镇
451226200	451226000	大才乡	乡镇
451226202	451226000	下南乡	乡镇
451226204	451226000	大安乡	乡镇
451226205	451226000	长美乡	乡镇
451226206	451226000	龙岩乡	乡镇
451226207	451226000	驯乐苗族乡	乡镇

451227000	451200000	巴马瑶族自治县	县
451227100	451227000	巴马镇	乡镇
451227101	451227000	甲篆镇	乡镇
451227102	451227000	燕洞镇	乡镇
451227202	451227000	那社乡	乡镇
451227203	451227000	所略乡	乡镇
451227205	451227000	西山乡	乡镇
451227207	451227000	东山乡	乡镇
451227208	451227000	凤凰乡	乡镇
451227209	451227000	百林乡	乡镇
451227210	451227000	那桃乡	乡镇
451228000	451200000	都安瑶族自治县	县
451228100	451228000	安阳镇	乡镇
451228101	451228000	高岭镇	乡镇
451228102	451228000	地苏镇	乡镇
451228103	451228000	下坳镇	乡镇
451228104	451228000	拉烈镇	乡镇
451228105	451228000	百旺镇	乡镇
451228106	451228000	澄江镇	乡镇
451228107	451228000	大兴镇	乡镇
451228108	451228000	拉仁镇	乡镇
451228109	451228000	永安镇	乡镇
451228204	451228000	东庙乡	乡镇
451228208	451228000	隆福乡	乡镇
451228209	451228000	保安乡	乡镇
451228210	451228000	板岭乡	乡镇
451228212	451228000	三只羊乡	乡镇
451228213	451228000	龙湾乡	乡镇
451228214	451228000	菁盛乡	乡镇
451228217	451228000	加贵乡	乡镇
451228219	451228000	九渡乡	乡镇
451229000	451200000	大化瑶族自治县	县
451229100	451229000	大化镇	乡镇
451229101	451229000	都阳镇	乡镇
451229102	451229000	岩滩镇	乡镇
451229103	451229000	北景镇	乡镇
451229200	451229000	共和乡	乡镇
451229201	451229000	贡川乡	乡镇
451229202	451229000	百马乡	乡镇
451229203	451229000	古河乡	乡镇
451229204	451229000	古文乡	乡镇

451229205	451229000	江南乡	乡镇
451229206	451229000	羌圩乡	乡镇
451229207	451229000	乙圩乡	乡镇
451229210	451229000	板升乡	乡镇
451229211	451229000	七百弄乡	乡镇
451229213	451229000	雅龙乡	乡镇
451229214	451229000	六也乡	乡镇
451300000	450000000	来宾市	市
451301000	451300000	市辖区	县
451302000	451300000	兴宾区	县
451302001	451302000	城东街道	乡镇
451302002	451302000	城北街道	乡镇
451302003	451302000	河西街道	乡镇
451302101	451302000	凤凰镇	乡镇
451302102	451302000	良江镇	乡镇
451302103	451302000	小平阳镇	乡镇
451302104	451302000	迁江镇	乡镇
451302105	451302000	石陵镇	乡镇
451302106	451302000	平阳镇	乡镇
451302107	451302000	蒙村镇	乡镇
451302108	451302000	大湾镇	乡镇
451302109	451302000	桥巩镇	乡镇
451302110	451302000	寺山镇	乡镇
451302111	451302000	城厢镇	乡镇
451302112	451302000	三五镇	乡镇
451302113	451302000	陶邓镇	乡镇
451302114	451302000	石牙镇	乡镇
451302115	451302000	五山镇	乡镇
451302116	451302000	良塘镇	乡镇
451302206	451302000	七洞乡	乡镇
451302213	451302000	南泗乡	乡镇
451302214	451302000	高安乡	乡镇
451302216	451302000	正龙乡	乡镇
451321000	451300000	忻城县	县
451321100	451321000	城关镇	乡镇
451321101	451321000	大塘镇	乡镇
451321102	451321000	思练镇	乡镇
451321103	451321000	红渡镇	乡镇
451321104	451321000	古蓬镇	乡镇
451321105	451321000	果遂镇	乡镇
451321201	451321000	马泗乡	乡镇



451321202	451321000	欧洞乡	乡镇
451321203	451321000	安东乡	乡镇
451321205	451321000	新圩乡	乡镇
451321206	451321000	遂意乡	乡镇
451321207	451321000	北更乡	乡镇
451322000	451300000	象州县	县
451322100	451322000	象州镇	乡镇
451322101	451322000	石龙镇	乡镇
451322102	451322000	运江镇	乡镇
451322103	451322000	寺村镇	乡镇
451322104	451322000	中平镇	乡镇
451322105	451322000	罗秀镇	乡镇
451322106	451322000	大乐镇	乡镇
451322107	451322000	马坪镇	乡镇
451322201	451322000	妙皇乡	乡镇
451322202	451322000	百丈乡	乡镇
451322203	451322000	水晶乡	乡镇
451323000	451300000	武宣县	县
451323100	451323000	武宣镇	乡镇
451323101	451323000	桐岭镇	乡镇
451323102	451323000	通挽镇	乡镇
451323103	451323000	东乡镇	乡镇
451323104	451323000	三里镇	乡镇
451323105	451323000	二塘镇	乡镇
451323106	451323000	黄茆镇	乡镇
451323107	451323000	禄新镇	乡镇
451323108	451323000	思灵镇	乡镇
451323204	451323000	金鸡乡	乡镇
451324000	451300000	金秀瑶族自治县	县
451324100	451324000	金秀镇	乡镇
451324101	451324000	桐木镇	乡镇
451324102	451324000	头排镇	乡镇
451324200	451324000	三角乡	乡镇
451324201	451324000	忠良乡	乡镇
451324202	451324000	罗香乡	乡镇
451324203	451324000	长垌乡	乡镇
451324204	451324000	大樟乡	乡镇
451324205	451324000	六巷乡	乡镇
451324207	451324000	三江乡	乡镇
451381000	451300000	合山市	县
451381100	451381000	岭南镇	乡镇

451381101	451381000	北泗镇	乡镇
451381102	451381000	河里镇	乡镇
451400000	450000000	崇左市	市
451401000	451400000	市辖区	县
451402000	451400000	江州区	县
451402001	451402000	太平街道	乡镇
451402002	451402000	江南街道	乡镇
451402003	451402000	石景林街道	乡镇
451402101	451402000	新和镇	乡镇
451402102	451402000	濑湍镇	乡镇
451402103	451402000	江州镇	乡镇
451402104	451402000	左州镇	乡镇
451402105	451402000	那隆镇	乡镇
451402106	451402000	驮卢镇	乡镇
451402201	451402000	罗白乡	乡镇
451402202	451402000	板利乡	乡镇
451421000	451400000	扶绥县	县
451421100	451421000	新宁镇	乡镇
451421101	451421000	渠黎镇	乡镇
451421102	451421000	渠旧镇	乡镇
451421103	451421000	柳桥镇	乡镇
451421104	451421000	东门镇	乡镇
451421105	451421000	山圩镇	乡镇
451421106	451421000	中东镇	乡镇
451421107	451421000	东罗镇	乡镇
451421201	451421000	龙头乡	乡镇
451421202	451421000	岜盆乡	乡镇
451421203	451421000	昌平乡	乡镇
451422000	451400000	宁明县	县
451422100	451422000	城中镇	乡镇
451422101	451422000	爱店镇	乡镇
451422102	451422000	明江镇	乡镇
451422103	451422000	海渊镇	乡镇
451422104	451422000	桐棉镇	乡镇
451422105	451422000	那堪镇	乡镇
451422106	451422000	亭亮镇	乡镇
451422202	451422000	寨安乡	乡镇
451422203	451422000	峙浪乡	乡镇
451422204	451422000	东安乡	乡镇
451422205	451422000	板棍乡	乡镇
451422206	451422000	北江乡	乡镇

451422209	451422000	那楠乡	乡镇
451423000	451400000	龙州县	县
451423100	451423000	龙州镇	乡镇
451423101	451423000	下冻镇	乡镇
451423102	451423000	水口镇	乡镇
451423103	451423000	金龙镇	乡镇
451423104	451423000	响水镇	乡镇
451423201	451423000	八角乡	乡镇
451423202	451423000	上降乡	乡镇
451423203	451423000	彬桥乡	乡镇
451423204	451423000	上龙乡	乡镇
451423205	451423000	武德乡	乡镇
451423206	451423000	逐卜乡	乡镇
451423207	451423000	上金乡	乡镇
451424000	451400000	大新县	县
451424100	451424000	桃城镇	乡镇
451424101	451424000	全茗镇	乡镇
451424102	451424000	雷平镇	乡镇
451424103	451424000	硕龙镇	乡镇
451424104	451424000	下雷镇	乡镇
451424200	451424000	五山乡	乡镇
451424201	451424000	龙门乡	乡镇
451424202	451424000	昌明乡	乡镇
451424203	451424000	福隆乡	乡镇
451424204	451424000	那岭乡	乡镇
451424205	451424000	恩城乡	乡镇
451424206	451424000	榄圩乡	乡镇
451424207	451424000	宝圩乡	乡镇
451424208	451424000	堪圩乡	乡镇
451425000	451400000	天等县	县
451425100	451425000	天等镇	乡镇
451425101	451425000	龙茗镇	乡镇
451425102	451425000	进结镇	乡镇
451425103	451425000	向都镇	乡镇
451425104	451425000	东平镇	乡镇
451425105	451425000	福新镇	乡镇
451425200	451425000	都康乡	乡镇
451425201	451425000	宁干乡	乡镇
451425202	451425000	驮堪乡	乡镇
451425205	451425000	进远乡	乡镇
451425206	451425000	上映乡	乡镇

451425207	451425000	把荷乡	乡镇
451425208	451425000	小山乡	乡镇
451481000	451400000	凭祥市	县
451481100	451481000	凭祥镇	乡镇
451481101	451481000	友谊镇	乡镇
451481102	451481000	上石镇	乡镇
451481103	451481000	夏石镇	乡镇
54561600	450200000	柳东新区	县